



VORSICHT!

Komplexe Funktionalität des PacDrive™ Systems und der Maschine!
Sachschäden möglich!

- Programmänderungen dürfen nur von geschultem Personal mit detaillierten Kenntnissen des Systems durchgeführt werden. Änderungen dürfen deshalb nur von Ihrem Maschinenlieferanten oder von ELAU Mitarbeitern vorgenommen werden. Die ELAU AG haftet nicht für Schäden durch eigenmächtige Programmänderungen.

6.9 Bestellnummern

6.9.1 PacDrive Controller MAX-4

Typenschlüssel

MAX-4 / 11 / 03 / 016 / 08 / 0 / 0 / XX

HW-Kennung
11 (RJ-45 Ethernetstecker)

Prozessor *)
00 = nicht erkannt
03 = Profive T5, Intel PII 266 MHz, 32 MB RAM, L2

Flash-Speicher
z. B.: 016 = 16 MB

Max. Achszahl
08 = bis 8 Achsen
99 = größer 8 Achsen

Leitgeberauswertung
0 = Nein
1 = Ja

Analog-In
0 = ohne Analogeingang
1 = mit 2 Analogeingängen

Optionelle Funktionen
00 = keine
01 = getrennte I/O Versorgung

*) Hinweis Vorgängerversionen des Prozessors:
01 = Profive P5, AMD K6 266 MHz, 16 MB RAM, L2
02 = Profive P5, AMD K6 266 MHz, 32 MB RAM, L2

Bild 6-1: Typenschlüssel PacDrive Controller MAX-4