



CP68xx | Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Anschluss

CP68xx	Einbau-Control-Panel	Maßzeichnungen
Ausstattung	TFT-Display in vier Größen – 6,5-Zoll-Display 640 x 480 – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 – 19-Zoll-Display 1280 x 1024	
	Aluminiumgehäuse, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20	
	Frontfolie in fünf Varianten – nur Display – Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED – numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED	
	Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien	
	integriertes DVI/USB-Interface	
	Anschluss über 3 Steckverbinder für DVI, USB und 24-V-Stromversorgung in der Rückwand	
	2-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel-Rückwand	
	Betriebstemperaturbereich 0...55 °C	
	ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile	
	Optionen	Touchscreen-Stift mit Wandhalter
Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern		
Platte zur Montage eines CX1010, CX1020, CX1030 oder CX9000/CX9010 hinter einem Einbau-Control-Panel CP68xx mit 6,5-, 10-, 12- oder 15-Zoll-Display, nur zusammen mit einem Control Panel bestellbar		



Ohne Tasten



Funktionstasten

Numerische Tastatur
(Position des Ziffernblocks
abhängig von Displaygröße)Alphanumerische Tastatur
(Position des Ziffernblocks
abhängig von Displaygröße)Alphanumerische Tastatur
mit seitlichen SPS-Tasten

Bestellangaben	ohne Touchscreen	mit Touchscreen	mit Touchpad
ohne Tasten			
6,5-Zoll-Display 640 x 480	CP6809-0000-0000	CP6809-0001-0000	
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6801-0000-0010	CP6801-0001-0010	
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6802-0000-0010	CP6802-0001-0010	
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6803-0000-0011	CP6803-0001-0011	
ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front			
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6801-0020-0010	CP6801-0021-0010	
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6802-0020-0010	CP6802-0021-0010	
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6803-0020-0011	CP6803-0021-0011	
Funktionstasten			
6,5-Zoll-Display 640 x 480	CP6819-0000-0000	CP6819-0001-0000	
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6811-0000-0010	CP6811-0001-0010	
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6812-0000-0010	CP6812-0001-0010	
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6813-0000-0011	CP6813-0001-0011	
numerische Tastatur			
6,5-Zoll-Display 640 x 480	CP6829-0000-0000	CP6829-0001-0000	
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6821-0000-0010	CP6821-0001-0010	CP6821-0002-0010
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6822-0000-0010	CP6822-0001-0010	CP6822-0002-0010
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6823-0000-0011	CP6823-0001-0011	CP6823-0002-0011
alphanumerische Tastatur			
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6831-0000-0010	CP6831-0001-0010	CP6831-0002-0010
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6832-0000-0010	CP6832-0001-0010	CP6832-0002-0010
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6833-0000-0011	CP6833-0001-0011	CP6833-0002-0011
alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten			
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6842-0000-0010	CP6842-0001-0010	